



## CARE INSTRUCTIONS PFLEGEHINWEISE

DEUTSCH	ENGLISH	FRANCAIS	ITALIANO	ESPAÑOL	NEDERLANDS
<b>PFLEGEANLEITUNG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch und 1%iger Seifenlauge.</li><li>Spülen Sie mit klarem Wasser nach und trocknen Sie die Flächen mit einem Fensterleder oder weichen Tuch.</li><li>Pflegen Sie die Flächen regelmäßig (spätestens nach 12 Monaten) mit dem mitgelieferten Poliermittel.</li><li>Poliermittel „Ultra Gloss“ vor Gebrauch gut schütteln, auf den Polierschwamm geben und gleichmäßig verteilen, so dass ein dünner Film entsteht.</li><li>Nach ca. 30 Minuten den getrockneten Film mit einem Microfasertuch abwischen.</li></ul>	<b>CARE INSTRUCTIONS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Clean the surfaces with a soft cloth and 1% soap suds.</li><li>Rinse with clear water and dry the surface with a chamois leather or soft cloth.</li><li>Treat the surfaces regularly (at least after 12 months) with the polish provided.</li><li>Before use "Ultra Gloss", shake the polish well, pour some onto the polishing sponge and distribute it evenly in a thin film.</li><li>After around 30 minutes, wipe off the dried film with a micro-fibre cloth.</li></ul>	<b>ENTRETIEN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux et une eau savonneuse diluée à 1%.</li><li>Puis rincez à l'eau claire et séchez les surfaces avec un chamois pour vitres ou un chiffon doux.</li><li>Entretenez régulièrement les surfaces (au moins tous les 12 mois) avec l'agent de polissage fourni.</li><li>Secouer l'agent de polissage "Ultra Gloss" avant utilisation, en verser sur l'éponge de polis-sage et bien répartir de manière à ce qu'un film fin se forme à la surface.</li><li>Au bout de 30 min. environ, essuyer le film sec avec un chiffon microfibres.</li></ul>	<b>ISTRUZIONI PER LA CURA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pulire le superfici con un panno morbido e lisciva di sapone all'1%.</li><li>Risciacquare con acqua e asciugare con un panno in pelle o un panno morbido.</li><li>Trattare le superfici regolarmente (massimo ogni 12 mesi) con il prodotto lucidante che è stato consegnato col prodotto.</li><li>Agitare bene il prodotto lucidante "Ultra Gloss" prima dell'uso e distribuirlo uniformemente, in modo che sulla superficie trattata si formi una leggera patina.</li><li>Dopo circa 30 minuti rimuovere la patina asciuttta con un panno in microfibra.</li></ul>	<b>INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Limpie las superficies con una paño suave y una dilución de 1% de jabón en agua.</li><li>Aclare con agua y seque las superficies con un paño suave o una gamuza de piel.</li><li>Limpie las superficies regularmente (máximo cada 12 meses) con el abrillantador suministrado.</li><li>Agitar el abrillantador "Ultra Gloss" antes de usar, aplicar sobre una esponja suave y repartir uniformemente creando una fina pelicina.</li><li>Tras aprox. 30 minutos retirar la película seca con un paño de microfibra.</li></ul>	<b>ONDERHOUD</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Maak de oppervlakken schoon met een zachte doek en een 1%-zeepsop.</li><li>Spoel na met helder water en droog het oppervlak met een zeemler of een zachte doek.</li><li>Behandel de oppervlakken regelmatig (tenminste een keer per jaar) met het meegeleverde polijstmiddel.</li><li>Polijstmiddel "Ultra Gloss" voor gebruik goed schudden, op de polijstspons doen en gelijkmatig verdeelen zodat het vlak met een dunne film wordt gedekt.</li><li>Na ca. 30 minuten de gedroogde film met een microvezeldoek afvegen.</li></ul>
<b>VORSICHT!</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Verwenden Sie keine scheuernden oder alkohol-haltigen Pflegemittel (z.B. Glasreiniger, Spiritus), Nitro-Verdünnung oder Trichloräthylen (Tri)!</li><li>Verwenden Sie keine Möbel-polituren oder „Tisch-Finish 2“ (Pflegemittel für Massivholz-Arbeitsplatten). Diese Mittel bilden einen Film und sind deshalb nicht geeignet.</li></ul>	<b>CAUTION!</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Do not use any abrasive agents or agents containing alcohol (e.g. glass cleaner, ethyl alcohol), Nitro solution or Trichloroethylene (Tri)!</li><li>Furniture polish or "Tisch-Finish 2" (preservative agents for solid wood work tops) form a film and are therefore not suited.</li></ul>	<b>ATTENTION!</b> <ul style="list-style-type: none"><li>N'utilisez pas de produits d'entretien récurants ou contenant de l'alcool (par exemple produit pour vitre, alcool à brûler), de diluant pour laque ni de trichloréthylène (Tri)!</li><li>Les produits d'entretien pour bois ou le "Tisch-Finish 2" (produit d'entretien pour plans de travail en bois massif) sont absolument déconseillés.</li></ul>	<b>CAUTELA!</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Non utilizzare detergenti abrasivi o contenenti alcol (ad esempio, detergenti per la pulizia dei vetri, o altri prodotti contenenti alcol), diluienti per lacca né tricloroetilene!</li><li>I prodotti lucidanti per mobili o il prodotto "Tisch-Finish 2" (conservante per i piani di lavoro in legno massiccio) formano una pellicola e quindi non sono indicati.</li></ul>	<b>ATENCION!</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No usar nunca detergentes con alcohol ni abrasivos (p. ej. l'impacristales, alcohol de quemar), nitro-disolventes o tricloroetileno.</li><li>Los conservantes para muebles o "Tisch-Finish 2" (conservante para encimeras de madera maciza) no con aptos por formar una pelcula.</li></ul>	<b>LET OP!</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Gebruik geen schurende of alcoholhoudende onderhoudsmiddelen (b.v. glasreiniger, spiritus), nitroverdunning of trichlorethaal (Tri)!</li><li>Gebruik geen meubelpolituren of "Tisch-Finish 2" (onderhoudsmiddel voor massief houten werkbladen). Deze schoonmaakmiddelen vormen een film en zijn daarom niet geschikt.</li></ul>